SCHOKOLADENMASCHINEN SEIT ÜBER 50 JAHREN

NEW RÜTTELTISCH

CHOCOSHAKE

DER KOMPAKTE RÜTTELTISCH FÜR SCHOKOLADENFORMEN



Vibrationsregler

- **Konstante Vibration: Die Schokolade verteilt sich gleichmäßig in den Formen**
- **Vibration stufenlos einstellbar**
- **Hilft, Luftblasen zu entfernen**
- **Für alle Formen**
- **Edelstahlplatte 35 × 35 cm mit Rand, leistungsstark und kompakt**

Steht auf der Arbeitsfläche



Für alle Arten von Formen

TECHNISCHE DATEN

Platte	**35 × 35 cm**
Rand	**2,5 cm**
Gesamtmaße	**35 × 35 × 25 cm**
Gewicht	**8 kg**
Leistung	**50 W**
Spannung	**230 V**

Video ansehen

www.savy-hacos.com +33 (0)1 34 90 90 00 contact@savy-goiseau.com